

frischli

Dosierspender Vanilla Dessert-Sauce

Jetzt
bestellen!

144€

zzgl.
MwSt.



Vanilla Sauce 5,5 % Fett
Dessertsauce Vanillegeschmack
55 % Sahne, Magermilch, Zucker, modifizierte Stärke, Glucosyl, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma (enthält Milcheiweiß), Stabilisator Natriumcarboxylate, Verdickungsmittel Carrageen, färbendes Pflanzenkonzentrat (Carmum, Paprika).

100 ml enthalten durchschnittlich:

Energie:	551 kJ (131 kcal)
Fett:	5,9 g
davon gesättigte Fettsäuren:	4,0 g
Kohlenhydrate:	17 g
davon Zucker:	13 g
Eiweiß:	3,0 g
Salz:	0,16 g

- Ohne Kühlung angehtaltbar.
- Für besten Genuss, vor dem Servieren kühlen.
- Voller Geschmack bei 5,5 % Fett.

NEU
Mind für Großverbraucher!

5 Liter

frischli Mülchwerke GmbH
31517 Rabburg-Soocem
www.frischli.de


4 05500 012494



Gebrauchsanweisung

Inbetriebnahme

- Den Dosierspender mit lauwarmem (nicht zu heißem) Wasser durchspülen.
- Dazu den Griff **A** herunterdrücken und wieder hochkommen lassen.
- Diesen Vorgang mehrere Male wiederholen, bis das Spülwasser hindurchfließt.
- Anschließend den Dosierspender abtrocknen und auf den Saucen-Behälter stellen.
- Dann den unter 2 beschriebenen Vorgang mehrere Male bis zur Portionierung der Sauce wiederholen.



Einstellen der Dosiermenge

- Der Dosierspender ist werksseitig auf eine Dosiermenge von maximal ca. 40 g eingestellt.
- Unter dem Griff befindet sich eine Schraubhülse **B** mit Rändelung und Sicherungsschraube **C**.
- Zur Verringerung der Dosiermenge zunächst die Sicherungsschraube in der Rändelung lösen und anschließend die Schraubhülse nach Bedarf durch Drehen tiefer stellen.
- Die Schraubhülse mit Rändelung nie über die beim Hochdrehen sichtbar werdende Rille in der Führungshülse **D** hinausdrehen – nur zum Demontieren des Dosierspenders.
- Nach dem Einstellen der Dosiermenge die Sicherungsschraube **C** in der Rändelung in einer Linie mit der Sicherungsschraube **E**, die sich unter dem Deckel befindet, fest anziehen.

Reinigungsanleitung

- Den Dosierspender regelmäßig mit lauwarmem (nicht zu heißem) Wasser durchspülen.
- Keine chlorhaltigen, aggressiven oder aromatisierenden Reinigungsmittel verwenden.
- Zur gründlichen Reinigung des Pumpgehäuses **F** empfiehlt sich die Demontage des Pumpdeckels mit Kugelventil **G**.
- Der Pumpdeckel mit Kugelventil befindet sich auf der unteren Seite des Dosierspenders und lässt sich einfach abdrehen und demontieren.
- Nach der Reinigung und vor der Montage des Pumpdeckels mit Kugelventil das Pumpgehäuse mit säurefreier Vaseline oder mit Speiseöl einfetten.
- Den Dosierspender bitte nicht in der Spülmaschine reinigen.

Das Einhalten dieser Ratschläge wird zu einer erheblichen Verlängerung der Gebrauchsdauer des Dosierspenders führen.

Ihre Bestelldaten

Firma _____

Straße _____

Email _____

Stückzahl _____

Name, Ansprechpartner _____

Land / PLZ / Ort _____

Tel. / Fax _____

x 144,- Euro (Einzelpreis) = Gesamtpreis zzgl. MwSt.

Zustellung Dosierspender über Post, inkl. Porto



Fax senden an: 0 50 37 / 301-120

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der:

frischli Milchwerke GmbH • Bahndamm 4 • 31547 Rehburg-Loccum • Telefon 0 50 37 / 301-0 • Telefax 0 50 37 / 301-120 • E-Mail: verkauf@frischli.de • www.frischli.de